

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Ustaw kominek na stabilnej, równej, suchej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
- Umieść niewielką ilość wosku zapachowego w górnej miseczce kominka.
- W dolnej części kominka umieść standardowy bezzapachowy podgrzewacz typu tealight w metalowej osłonce.
- Zapal podgrzewacz i pozostaw wosk do stopienia.
- Po zakończeniu użytkowania zgaś świeczkę. Pozostaw kominek do całkowitego ostygnięcia przed usunięciem wosku lub przeniesieniem produktu. Zużyty wosk usuwaj dopiero po jego całkowitym ostygnięciu.
- Nie używaj w pobliżu materiałów łatwopalnych, gazów lub oparów. Zachowaj odstęp co najmniej 10 cm od ścian oraz materiałów łatwopalnych (firan, papieru, drewna, tkanin i dekoracji).
- Nie przykrywaj ani nie przenoś kominka podczas użytkowania.
- Nie dolewaj wody ani innych cieczy do gorącego kominka.
- Nie stosuj świec większych niż standardowy podgrzewacz typu tealight. Zbyt wysoki płomień lub świece o wydłużonym czasie palenia mogą powodować nadmierne nagrzewanie ceramiki.
- Nie przepętniaj miseczki woskiem.
- Nie używaj uszkodzonego produktu (pęknięcia, wyszczerbienia, uszkodzenia ceramiki).
- Nie używaj kominka w pobliżu źródeł przeciągu.
- Nigdy nie pozostawiaj zapalonego kominka bez nadzoru.
- Trzymaj kominek z dala od dzieci i zwierząt.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie stosuj do podgrzewania żywności, olejów spożywczych ani substancji chemicznych nieprzeznaczonych do kominków zapachowych.
- Produkt przeznaczony jest do użytku domowego, wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Produkt nie jest zabawką.